

Hřebíkovač

SJ-1830F



- profesionální hřebíkovač pro hřebíky FN18 brad 10 až 30 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- zásobník s kapacitou na 100 ks hřebíků
- boční průhled do zásobníku umožňuje mít perfektní přehled nad stavem materiálu
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, dřevěných forem a obecné využití v truhlárnách



FN18




Obj. č.	Průměr hlavy (mm)	Výška hřebíku (mm)	Šířka drátu (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu* (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SJ-1830F	1,9	10-30	1,0×1,2	18	100	0,4	6,3	1,2

* spotřeba vzduchu při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Hřebíky FN18

Obj. č. *	Výška (mm)	Krabička (ks)
FN18-15	15	5 000
FN18-20	20	5 000
FN18-25	25	5 000
FN18-30	30	5 000

* pod obj.č. se rozumí celá krabička




Hřebíkovač

SJ-1850F



- profesionální hřebíkovač pro hřebíky FN18 brad 20 až 50 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- zásobník s kapacitou na 100 ks hřebíků
- boční průhled do zásobníku umožňuje mít perfektní přehled nad stavem materiálu
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, dřevěných forem a obecné využití v truhlárnách



FN18



NOVINKA

Obj. č.	Průměr hlavy (mm)	Výška hřebíku (mm)	Šířka drátu (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu* (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SJ-1850F	1,9	20-50	1,0×1,2	18	100	0,5	6,3	1,4

* spotřeba vzduchu při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Hřebíky FN18

Obj. č. *	Výška (mm)	Krabička (ks)
FN18-20	20	5 000
FN18-25	25	5 000
FN18-30	30	5 000
FN18-35	35	5 000
FN18-40	40	5 000
FN18-50	50	5 000

* pod obj.č. se rozumí celá krabička

